
SAWO

KÄYTTÖOHJEET
MANUAL


TOWER CORNER
Teräksinen Upotuskaulus
Stainless Integration Collar


TH-COLLAR-ST2-CNR | TH-COLLAR-ST4-CNR
TH-COLLAR-ST6-CNR




Ei käytössä seuraavissa maissa: USA, Kanada ja Meksiko.
Not for use in the USA, Canada and Mexico.

SUOMI | ENGLISH







MALLI MODEL	(cut) A	MITTA DIMENSION B	 C	TORNIKIUKAAT TOWER HEATERS		
TH-COLLAR-ST2-CNR	360	432	342	TH2-30NS TH3-35NS TH3-45NS TH3-60NS	TH2-30NB TH3-35NB TH3-45NB TH3-60NB	TH2-30Ni2 TH3-35Ni2 TH3-45Ni2 TH3-60Ni2
TH-COLLAR-ST4-CNR	405	476	386	TH4-60NS TH4-80NS TH5-90NS	TH4-60NB	TH4-60Ni2 TH5-80Ni2
TH-COLLAR-ST6-CNR	450	522	432	TH6-80NS TH6-90NS TH6-105NS TH6-120NS	TH6-80NB TH6-90NB TH6-80Ni TH6-90Ni TH6-105Ni TH6-120Ni	TH6-80Ni2 TH6-90Ni2

Huomio: Kuvat ovat suuntaa-antavia.
Note: Above images are for illustrative reference only and may differ from actual item.

Huomio: Kuvat ovat suuntaa-antavia.
Note: Above images are for illustrative reference only and may differ from actual item.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Subject to change without notice.

sawo.com
info@sawo.com

Tower_Corner_Collar_ML_FiEn_0226